

I² C 工业智能控制器

用户手册 [硬件篇]

无锡信捷电气股份有限公司

资料编号 IC01 20221219 1.1



安全注意事项

1²C 工业智能控制器

用户手册 [硬件篇]

前言	
产品概述	1
控制器规格参数	2
系统构成	3
电源规格及接线方法	4
输入规格及接线方法	5
输出规格及接线方法	6
BI0S 设置	7
运行、调试、维护	8
软组建的切换	9
附录	
手册更新日志	

基本说明

- ◆ 感谢您购买了信捷 P℃ 工业智能控制器。
- ◆ 本手册主要介绍 PC 工业智能控制器的硬件特性等内容。
- 在使用产品之前,请仔细阅读本手册,并在充分理解手册内容的前提下进行接线。
- 软件及编程方面的介绍,请查阅相关手册。
- 请将本手册交付给最终用户。

用户须知

- 只有具备一定的电气知识的操作人员才可以对产品进行接线等其他操作,如有使用不明的地方,请咨询本公司的技术人员。
- 手册等其他技术资料中所列举的示例仅供用户理解、参考用,不保证一定动作。
- 将该产品与其他产品组合使用的时候,请确认是否符合有关规格、原则等。
- 使用该产品时,请自行确认是否符合要求以及安全。
- 请自行设置后备及安全功能,以避免因本产品故障而可能引发的机器故障或损失。

责任申明

- 手册中的内容虽然经过了仔细的核对,但差错难免,我们不能保证完全一致。
- 我们会经常检查手册中的内容,并在后续版本中进行更正,欢迎提出宝贵意见。
- 手册中所叙述的内容如有变动, 恕不另行通知。

联系方式

如果您有关于本产品的使用问题,请与购买产品的代理商、办事处联系,也可以直接与信捷公司联系。

- 电话: 400-885-0136
- 传真: 0510-85111290
- 地址: 江苏省无锡市建筑西路 618 号
- ◆ 邮编: 214072

WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD. 版权所有

未经明确的书面许可,不得复制、传翻或使用本资料及其中的内容,违者要对造成的损失承担责任。 保留包括实用模块或设计的专利许可及注册中提供的所有权力。

二0二二年十月

安全注意事项

在产品使用过程中可能引发的问题基本载入了安全注意事项,并且全部以注意和危险两个等级来注 明,其他未竟事项,请遵守基本的电气操作规程。



错误使用时,可能会产生危险,有可能受到中度的伤害或受轻伤的情况下,以及有可能 造成财产损失的情况下。



错误使用时,可能会产生危险,引发人身伤亡或者受到严重伤害,以及有可能造成严重的财产损失的情况下。

● 拿到产品时的确认

- 受损的控制器、缺少零部件的控制器,或者是型号不符合要求的控制器,请勿安装。
 有受伤的危险。
- 产品的系统设计



注意

		注意
1.	请勿将控制接线与动力接线捆缚在一起,	原则上要分开 10cm。
	有可能引起误动作、产品损坏。	

● 产品的安装







有可能引起误动作、故障。

- 3. 请使用 DIN46277 导轨固定本产品,并请安装在平整的表面。 错误的安装可能引起误动作、产品损坏。
- 进行螺丝孔的加工时,请切勿使切割粉末、电线碎屑掉入产品外壳内。
 有可能引起误动作、故障。
- 5. 用扩展电缆链接扩展模块时,请确认连接紧密、接触良好。
 有可能导致通讯不良、误动作。
 在 连接处围设备 扩展设备 中洲笼设备时 违条必断中操作
- 6. 连接外围设备、扩展设备、电池等设备时,请务必断电操作。
 有可能引起误动作、故障。

● 产品的接线



接错电源,可能会烧毁控制器。



- 1. 请使用 2mm² 的电线对控制器及扩展设备的接地端子进行第三种接地,不可与强电系统公共接地。 有可能造成故障、产品损坏等。
- 请勿对空端子进行外部接线。
 有可能引起误动作、产品损坏。
- 3. 进行螺丝孔的加工时,请切勿使切割粉末、电线碎屑掉入产品外壳内。
- 可能引起误动作、故障等。
- 使用电线连接端子时,请注意务必拧紧,且不可使导电部分接触到其他电线或端子。 有可能引起误动作、产品损坏。
- 产品的运行、维护

	<u>冷</u> 危险
1.	对控制器上电后,请勿触摸端子。
	有触电的危险。
2.	请勿带电对端子进行接线、拆线等操作。
	有触电的危险。
3.	对控制器中的程序进行更改之前,请务必先对其 STOP。
	有可能引起误动作。



有可能造成电缆的损坏、引起误动作。

- 请勿对空端子进行外部接线。
 有可能引起误动作、产品损坏。
- 拆卸扩展设备、外围设备、电池时,请先断电。
 有可能引起误动作、故障等。
- 5. 产品废弃时,请按工业废弃物处理。

X

安全注意事项	. – 1 –
前言	. – 6 –
手册的内容构成	- 6 -
手册的适用范围	- 6 -
手册中的约定俗成	- 7 -
关联手册	- 7 -
手册的获取途径	- 7 -
1. 产品概述	8
1-1. 产品特点	9
1-2. 型号构成及型号表	9
1−3. 各部分说明	10
1−3−1. XA310 系列结构组成	10
1−3−2. LED 状态指示灯	10
1−3−3. 关机键	10
1−3−4. Reset 键	10
1−3−5. 电源输入接口	11
1−3−6. DP 接口	11
1−3−7. 以太网接口(LAN)	11
1−3−8. USB 接口	12
1-3-9、串行诵信接口	13
1−3−10 ↓/0 端子	14
2. 控制器规格参数	15
2−1. 规格参数	16
2-1-1. 一般规格	16
2-1-2. 性能规格	16
2-2 外形尺寸	17
3. 系统构成	18
3-1. 系统构成	19
3-2. 外围设备	
3-2-1 编程软件	20
3-2-2 人和思面	20
3-3 开箱检查	21
3-4 产品的安装	21
4 由源规格及接线方法	23
4-1 DC 由	24
5 输入规格及接线方法	25
5−1、输入规格	
5-1-1 输入规格	26
5-2 高速计数输入	27
5-2-1 计数模式	27
5-2-2 高速计数范围	28
5-2-3 高速计数器输入接线	29
5-2-4	29
5-3-5 AB 相计数倍频设置方式	∠/ 3∩
6 输出规格及接线方法	30 21
6-1. 输出规格	
6-2. 晶体管输出处理	

7.	BIOS 设置	. 34
	7-1. BIOS 说明	35
	7-1-1. 进入 CMOS Setup 设置	35
	7−1−2. 功能键及辅助说明	35
	7-2. 主菜单功能	36
	7-3. Main(标准 CMOS 功能设定)	37
	7-4. Advanced (高级 BIOS 功能设定)	38
	7−4−1. Advanced 菜单	38
	7-4-2. Chipset 菜单	39
	7-5. Security(设定管理员/用户密码)	40
	7-6. Boot(引导设置)	41
	7-7. Save & Exit (保存&退出选项)	42
8.	运行、调试、维护	. 46
	8-1. 运行与调试	47
	8-2. 日常维护	48
9.	软组件的切换	. 49
	9-1. 功能概述	50
	9-2. 操作方法	50
附	录	. 52
	附录 1. 特殊软元件一览表	53
	附录 1−1. 特殊辅助继电器一览	53
	附录 1-2. 特殊数据寄存器一览	57
	附录 1-3. 特殊 Flash 寄存器一览	62
	附录 2. 指令一览表	65
	附录 2-1. 基本指令一览	65
	附录 2-2. 应用指令一览	65
	附录 2-3. 特殊指令一览	67
	附录 3. 故障排除指南	68
手	·册更新日志	. 69

前言

手册的内容构成

本手册涉及 I² C 工业智能控制器的选型、系统构成,主要介绍 I² C 工业智能控制器的基本单元的规格参数、输入输出接线、运行维护等。

本手册按内容的不同, 共分9个章节内容, 各章节内容概览如下:

章节号	章节名称	章节内容
1	产品概述	主要介绍 I ² C 工业智能控制器的性能特点、型号构成以及全系列
		产品构成、产品各部分说明等。
	本体规格参数	主要介绍I ² C工业智能控制器的基本单元的一般规格、性能规格、
2		产品外形尺寸、接口说明等。
2	系统构成	主要介绍由 I ² C 工业智能控制器为中心的系统组成、外围设备以
3		及产品的安装等。
4	电源规格及接线方法	主要介绍I ² C工业智能控制器的电源规格、接线方法等。
5	输入规格及接线方法	主要介绍12C工业智能控制器的输入规格、输入接线、高速计数
5		处理等。
6	输出规格及接线方法	主要介绍 I ² C 工业智能控制器的输出规格、晶体管输出处理等。
7	BIOS 设置	主要介绍 I ² C 工业智能控制器的 BIOS 设置。
8	运行、调试、维护	主要介绍I ² C工业智能控制器的运行、调试步骤、日常维护等。
0	软组件的切换	主要介绍12C工业智能控制器的一大特色功能,即输入、输出点
9		的自由切换功能。
附录	附录	主要介绍 I ² C 工业智能控制器中特殊软组件地址及功能、指令一
		览表、控制器功能配置表、常见为题 A&Q

手册的适用范围

本手册为 PC 工业智能控制器产品 XA310 的硬件手册,该手册涉及以下产品信息:

1. I²C 工业智能控制器

类别	系列名称	
基本单元	XA310 系列	

2. 版本要求

- 控制器要求信捷控制器编辑工具软件版本为 V3.7.14 及以上。
- 部分指令有版本要求,具体见各指令介绍。

手册中的约定俗成

限于篇幅,手册中可能使用一定的简称来代替原有的名称,现将这些可能涉及到的名称列于下表, 以便对照。

简称	解释
XA310 系列	XA310系列工业智能控制器
外围设备	编程软件、人机界面、网络模块等其他设备的总称
编程软件	信捷控制器编辑工具软件的简称

关联手册

本手册只涉及 I² C 工业智能控制器的硬件方面的情况,其他方面的应用,如编程、指令的应用,请 查阅相关手册资料。以下将列出相关手册以供用户参考。

手册名称	手册简介	备注
安装使用手册		
EtherCAT 运动控制用户手册	介绍 EtherCAT 运动控制主站功能用法	电子版 需另外索取
XDH/XLH 系列控制器用户手册 【高级运动控制篇】	介绍 EtherCAT 运动控制指令功能	电子版 需另外索取

手册的获取途径

对于前面所列出的手册,用户一般可通过以下几种途径来获取:

印刷版手册

• 请向购买产品的供应商、代理商、办事处咨询索取。

电子版手册

◆ 登陆信捷官方网站 www.xinje.com 查询下载。

1. 产品概述

本章就 I² C 工业智能控制器的主要性能特点、全系列产品概览、产品各部分说明这三部分内容展开 说明。

1. 产品概述	8
1−1. 产品特点	9
1-2. 型号构成及型号表	9
1−3. 各部分说明	10
1−3−1. XA310 系列结构组成	10
1−3−2. LED 状态指示灯	10
1−3−3. 关机键	10
1-3-4. Reset 键	10
1−3−5. 电源输入接口	11
1−3−6. DP 接口	11
1−3−7. 以太网接口(LAN)	11
1−3−8. USB 接口	12
1−3−9. 串行通信接口	13
1−3−10. I /0 端子	14

1-1. 产品特点

XA310 系列工业智能控制器

XA310 系列是一款基于 X86 平台的工业智能控制器(PC),完美融合 Intel Apollo Lake 与 AMD Cortex-A8 处理器,可集成运动控制、机器视觉、HMI、信息化等工业自动化应用,为客户提供一体化、智能化的系统解决方案。

XA310 工业控制器选用的是信捷 XDPPRO 编程平台,该平台除支持 LD 编程方式外,还支持标准的 C 语言编程规范,用户可以引用许多标准的功能函数,易于控制器 厂家和用户开发自己专有的功能块,可显着提高用户编程效率。

特点

- Intel X86+AMD 异构架构
- 基于信捷 XDPPRO 编程平台,支持 LD,C 语言编程
- 支持轴组运动(三轴直线、圆弧、螺旋插补)以及电子凸轮、追剪、飞剪等复杂运动控制功能
- 基于 EtherCAT 总线控制,最多可接入 64 轴控制系统
- 基于 EtherCAT 总线 IO 扩展,可接入 DI/DO 扩展、模拟量采集扩展
- 配置多个 LAN 口,支持 ModbusTCP、UDP 等多种通信协议,方便组成不同实时性的通讯网络
- 2个独立的通信接口 RS485、RS232,方便与传统设备配合运行。

1-2. 型号构成及型号表

I²C工业智能控制器构成一般如下:

$\frac{XA}{(1)} \frac{310}{(2)}$

1):	产品系列	XA: XA 系列工业智能控制器
(2):	系列分类	310: 310 系列

2) 控制器型号一览

型号	产品描述
XA310W	Intel [®] Celeron [®] J3355; 内存 4G; 硬盘 128G; 12X/12Y; 2 路 USB2.0; 2 路 USB3.0;
	2 路 Ethernet 通讯; 2 路 EtherCAT 通讯; 1 路 RS232; 1 个 DP 接口; Windows 系统

1-3. 各部分说明

1-3-1. XA310 系列结构组成



1-3-2. LED 状态指示灯

图标	状态指示	描述
PWR 电源开关		关机:蓝色常亮 系统正常工作:绿色常亮 不进系统或系统异常:红色常亮
SATA	SATA 硬盘检测	数据交互: 蓝色闪烁 无数据: 灭
RUN	运行指示灯	PLC 待机:灭 PLC 正常工作:绿色常亮
ERR	错误指示灯	PLC 无错误: 熄灭 PLC 有错误: 红色常亮

1-3-3. 关机键

工业智能控制器配有1个关机按钮(针孔结构),长按4秒可强制关机,如图2-1所示。

1-3-4. Reset 键

工业智能控制器配有1个Reset键(针孔结构),按下即可重启系统,如图所示:

୦ 🅹

1-3-5. 电源输入接口

工业智能控制器配有1个24V4PIN 凤凰端子,如图所示:



请使用不要接超过 25.2V 电压电源,否则会导致主板过压烧毁。

1-3-6. DP 接口

工业智能控制器配有 1 个 DP 显示接口,可实现信号在高速下的高清晰度传输,同时还具有良好的 抗干扰能力,接口如下图所示。



DP 显示接口示意图

1-3-7. 以太网接口(LAN)

工业智能控制器配有 4 个以太网/EtherCAT 接口 (XA310 系列: 3*Ethernet+1*Ether CAT),如图 2-5 所示,支持 10/100/1000Mbps,符合 IEEE 802.3az。端口采用标准的 RJ-45 插孔,带有 LED 指示灯,可指示连接以及传输状态。



LED 指:	示灯
左侧 LED	右侧 LED
橙色	绿色
10/100/1000 Link	传输

RJ45 接口	功能描述					
	支持 Modbus-TCP、UDP 等通讯协议。可用于上下载程序、在线监控、远程监控等					
	局域网内的其他 TCP IP 设备运	进行通讯				
	项目	参数				
Ethomat	通讯协议	MODBUS TCP				
Ethernet	通讯速度	100Mbps				
	最大网络节点数	30				
	最大站间距	100 米				
	网络拓扑	线型				
	用于 EtherCAT 总线控制,控制	引周期≤1ms。				
	项目	规格				
EtherCAT	物理层	100BASE-TX (IEEE802.3)				
	波特率	100[Mbps] (full duplex)				
	拓扑	Line				

RJ45 接口		功能描述
	连接电缆	JC-CB 双绞线(屏蔽双绞线)
	电缆长	节点间最长 100m
	通信口	1Port (RJ45)
	EtherCAT Indicators	[Run] RUN Indicator
	(LED)	[L/A IN] Port0 Link/Activity Indicator (Green)
		[L/A OUT] Port1 Link/Activity Indicator (Green)
	Station Alias (ID)	设定范围: 0~65535
		设定地址: 2700h
	Explicit Device ID	不支持
	邮箱协议	COE (CANopen Over EtherCAT)
	SyncManager	4
	FMMU	3
	Touch Probe	2 路
	同期模式	DC(SYNCO 事件同期)
		SM(SM事件同步)
	Cyclic time (DC 通信周期)	500,1000,2000,4000[µs]
	通信对象	SDO[服务数据对象],PDO[过程数据对象]
	单站 PDO 最大分配数	TxPDO: 4[个] RxPDO: 4[个]
	PreOP 模式下邮箱通讯间隔	1ms
	电子邮箱	SDO 请求和 SDO 信息

1-3-8. USB 接口

工业智能控制器有 2 个 USB2.0 和 2 个 USB3.0 接口, USB 接口支持即插即用功能, 允许用户随时 连接或断开设备, 而不必关闭控制器。USB 接口符合 USB EHCI, Rev. 2.0 标准。针脚定义如下。

USB 2.0 接口针脚定义						
	针脚	信号名称	功能			
	1	VCC	电源			
	2	DATA-	LISP20 芝〇粉据信号			
	3	DATA+	USB2.0 左方致拓信 5			
	4	GND	电源地			
	USB 3.	0 接口针脚定义				
	针脚	信号名称	功能			
	1	VCC	电源			
	2	DATA-	LISD20 芝〇粉据信号			
	3	DATA+	USB3.0 左方致拓信 5			
	4	GND	电源地			
	5	SSRX-	宣油接收差公粉捉信号			
	6	SSRX+	同述按收左刀数掐信与			
	7	GND	信号地			
	8	SSTX-	宣 ····································			
	9	SSTX+	同坯及达左刀佰与			

1-3-9. 串行通信接口

工业智能控制器 I²C 配有相应的 RS232 及 RS485 通讯串口

玄加	出厂黑	状认
示기	DB9 接口(RS232)	AB 端子(RS485)
XA310	1	1

1) DB9 通讯接口(RS232)

其引脚定义如下所示:

	针脚	RS232 (DB9)	描述
10045	1	DCD	载波检测
	2	RXD	接收数据
	3	TXD	发送数据
	4	DTR	数据终端准备好
6789	5	GND	信号地
B\$232/B\$485	6	DSR	数据准备好
接口示音图	7	RTS	请求发送
	8	CTS	清除发送
	9	RI	振铃提示

2) AB 端子(RS485)

XA310 系列 RS485 接口在 IO/通信端子排上。端子为 A、B,其中 A 为 RS485+, B 为 RS485-。可 用来连接触摸屏,与一些仪器仪表通讯等,也可以用来连接电脑上位机编程软件与控制器。

串口 RS232/RS485 通讯规格:

项目	参数
通讯模式	半双工
波娃家	4800bps、9600bps、19200bps(默认)、38400bps、57600bps、
	115200bps
	数据位: 5、6、7、8(默认)、9
数据类型	停止位:1(默认)、1.5、2
	校验位:无校验、奇校验、偶校验(默认)
模式	RTU(默认)、ASCII、自由格式
站号	1~255 (默认 1)
发送前延时	1~100ms (默认 3ms)
回复超时	1~1000ms(默认 300ms)
重试次数	1~20次(默认3次)

1-3-10. Ⅰ/0 端子

XA310系列带有12组数字I/O,用来实现数据采集的触发、控制及计数等功能。

		Y7	Y6	Y5	Y4	COM1	Y3	Y2	Y1	Y0	COMO
--	--	----	----	----	----	------	----	----	----	----	------



【注】:

- ※1: 输入、输出端子排上的 COM 对应不同的 Y 输出点,使用时请按照控制器输出标签上的实际划分 情况进行接线。
- ※2: 端子排上的 A、B 端子为 RS485 通讯接口, A 为 RS485+、B 为 RS485-。

2. 控制器规格参数

本章将以 I² C 工业智能控制器为说明对象,介绍控制器的一般规格、性能规格、外形尺寸、端子排列,以及通讯接口说明。

2.	控制器规格参数	. 15
	2-1. 规格参数	16
	2−1−1.一般规格	16
	2-1-2. 性能规格	16
	2-2. 外形尺寸	17

2-1. 规格参数

2-1-1. 一般规格

项目	规格
抗噪声	噪声电压 1000Vp-p 1us 脉冲 1 分钟
空气	无腐蚀性、可燃性气体
工作温度	-25°C~60°C
储存温度	-40~+80°C
环境湿度	5%~95%(无凝露)
安装	导轨安装
接地(FG)	第三种接地(不可与强电系统公共接地)※

※注: 接地宜采用单独接地或共享接地,不可采用公共接地。



2-1-2. 性能规格

1)XA310 系列

指标	定义							
CPU 型号	Intel® Celeron® J3455							
显示	DP,最大分辨率可达 4096 x 2160@60Hz							
以太网	2xIntel I211AT GbE (EtherCAT*1+Ethernet*3)							
存储	1 x M.2 2280 (128G)							
	2x Intel I211-AT(10/100/100Mbps,Ethernet)							
	2x USB2.0、2x USB3.0							
外部 Ⅰ/0	1x RS-232/RS-485 BIOS 控制, 1x RS232, 1x485							
	IO:12 入 (NPN/PNP 可选)、12 出							
	4x LED (PWR\SATA\RUN\ERR)							
电源	24V DC IN, 4PIN Phonix, ups 管理							
尺寸	172x125x61.5mm							
重量	0.5kg							
系统	Windows							
安装方式	导轨安装							
工作温度	-20 °C~ 60 °C 带 0.7m/s 气流							
存储温度	-40 °C~85 °C 60 °C @ 95% (非凝结)							
相对湿度	10~95%@40℃(非凝结)							
防护等级	IP30							

2-2. 外形尺寸

XA310 系列:



3. 系统构成

XA310 作为控制器,可外接多种外围设备、扩展设备。本章将以 XA310 系列控制器的基本单元为 核心,介绍基本单元与外围设备、扩展设备的连接,内容包括外围设备简要介绍、产品的安装。

3.	. 系统构成	. 18
	3−1. 系统构成	19
	3-2. 外围设备	20
	3-2-1. 编程软件	20
	3-2-2. 人机界面	20
	3-3. 开箱检查	21
	3-4. 产品的安装	21

3-1. 系统构成

下图是根据工业智能控制器的基本配置而构筑的系统结构图(以 XA310 系列举例说明),通过该图,可大致了解工业智能控制器 I²C 和外围设备的连接情况,以及各个控制器各个通讯、连接、扩展口的典型应用。



【注】: 以上各个通讯口的连接设备,仅作示例用,实际通讯口可连接多种设备。

3-2. 外围设备

工业智能控制器 I²C 涉及到多种外围设备。

3-2-1. 编程软件

在编程软件中,可实现对控制器写入或上传程序、实时监控控制器的运行、配置控制器等功能。将 编程软件安装到个人 PC 机之后,使用 OP 下载线或网线,通过基本单元的 RS232 口或 Ethernet 口,均 可实现控制器与编程软件的连接。

◆ XDPPR0 软件的界面(适用于 XA310 系列)

□ 信捷PLC编程工具软件							
文件(F) 编辑(E) 查找		作(P) PLC设置(C) 逆	选项(O) 窗口(W)	帮助(H)			
🗋 😅 🔒 🕺		M 🗎 🗖 🎒	🚱 🗕 🍝	· 🔒 🖸 🕻		• 🖾 🛄 🖾 •	•)
Ins sIns Del sDel	-	(`}-{R}{S}-{}- F7 sF8 sF7 F8	F11 \$F11 F12	¥ ₽ ₽	Ī·T	• C • S 🗔 🔍	۹ <u>۲</u> ,
	PLC1 - 梯形图						$\triangleleft \flat \times$
	0						
- 日 林形图编							
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →							
□-□ PLC配置							
	信息						4 ×
	错误列表 输出						
BD BD模块	说明		项目	文件 行	列		
ED ED 展现 L 4GBOX							
EtherCAT							
NC T							
 ✓ Ⅲ → □ 指令分类 □ 工程 							
行 0,列 0	覆盖	PLC1:X	D3-60 通讯	,方式:Com , 站号:1			.::

3-2-2. 人机界面

人机界面是实现工业智能控制器 I²C 与操作人员之间交互性的界面。人机界面可以方便快捷地将操 作人员的动作送达控制器,控制器再执行该动作。

工业智能控制器 I²C 支持各种人机界面的连接,连接建立在通讯协议一致的基础上,一般可通过 Modbus 协议,具体参数依据具体连接的人机界面而定。

信捷公司的人机界面可直接与基本单元连接通讯(通讯参数已保持一致),目前,信捷人机界面产 品分为触摸屏 TG 系列、文本显示器 OP 系列。

- 1) TG 系列
 - 尺寸 4.3"、7"、8"、10.1"、15.6"
 - ◆ 显示 1677 万色
 - 操作 显示区域触摸操作
 - 接口 RS232、RS422、RS485、USB、以太网接口
 - 通讯 可直接与信捷变频器、多种控制器、变频器、仪表通讯 直接驱动面板打印机,支持多种打印机 配备双口,可同时连接2台不同设备

支持自由格式协议,用户自由编写驱动程序

- 配方 汉字配置,可直接输入中文
- 画面 丰富的立体 3D 图库,文字特效、数据采集、数据备份等
- 密码 九级权限设置
- 高级 开放的高级功能、动画轨迹设计等

2) OP 系列

- 尺寸 3.7"
- ◆ 显示 STN-LCD
- 按键 7个、20个,屏幕不可触摸
- 接口 RS232、RS485、RS422
- 通讯 直接与多种控制器通讯
 - 直接与信捷变频器通讯
- ◆ 时钟 可内置

3-3. 开箱检查

打开包装前,请先查看外包装标明的产品型号是否与订购的产品型号一致。打开包装后,请首先检查工业控制器的表面是否有机械损坏,然后按照装箱清单或订购合同仔细核对配件是否齐备。如果工业 控制器表面有损坏,或产品内容不符合,请不要使用,立即与经销商联系。



为了防止静电损害工业控制器,请在接触控制器电路之前触摸有效接地金属 物体以释放身体所携带的静电荷,并带上防静电手套。

3-4. 产品的安装

1) 安装位置



2) 安装方法

工业智能控制器 PC 的安装,选用配套的导轨安装。

• 使用 DIN46277 导轨安装



首先将黑色导轨卡扣用两颗螺丝安装于控制器底部,然后将带有弹簧的一端先扣在 DIN46277 导轨 (宽 35mm)的上边,再抵住弹簧的一边轻轻推动即可将整个卡扣扣于导轨之上。要拆除时,同样抵住 弹簧的一端轻轻推动即可取下产品。

3) 安装环境

请在 2-1-1. 一般规格 中规定的环境条件下安装产品。

4. 电源规格及接线方法

本章介绍 XA310 系列控制器的电源电路的组成、规格、外部接线方法。章节中的接线示例,因所使用的产品的不同而有所不同,主要是端子位置的变化。

4.	电测	原规格及接线方法	±	 	 	 	23
	4–1.	DC 电源规格		 	 	 	24

4-1. DC 电源规格

工业智能控制器 I² C 仅支持 DC 电源型, V+接直流电源正、V-接直流电源负。

■ DC 电源型

项目	内容
额定电压	DC24V
电压允许范围	DC22.8V~25.2V
输入电流(仅基本单元)	120mA
允许瞬间断电时间	10ms DC24V
冲击电流	10A DC26.4V
最大消耗功率	30W

5. 输入规格及接线方法

本章介绍工业智能控制器 I²C 的输入规格、外部接线方法。

5. 输入规格及接线方法	25
5-1. 输入规格	26
5−1−1. 输入规格	26
5-2. 高速计数输入	27
5−2−1. 计数模式	27
5-2-2. 高速计数范围	28
5-2-3. 高速计数器输入接线	29
5-2-4. 输入端口分配	29
5-3-5. AB 相计数倍频设置方式	30

5-1. 输入规格

5-1-1. 输入规格

工业智能控制器 I²C 的输入分 NPN、PNP 两种模式,下面分别介绍这两种模式的接线方式:

1) 控制器单元

输入信号电压	DC24V±10%
输入信号电流	7mA/DC24V
输入 ON 电流	4.5mA 以上
输入 0FF 电流	1.5mA 以下
输入响应时间	约 10ms
输入信号形式	接点输入或 NPN 或 PNP 开集电极晶体管
电路绝缘	光电耦合绝缘

NPN 接线示例:







三线制(NPN型)接近开关接线图示例

两线制(NPN型)接近开关接线图示例

PNP 接线示例:





◆ 输入端子

由于控制器内部没有内置 DC24V 电源,因此在进行输入接线时,需要外部提供 DC24V 电源。

输入灵敏度

该控制器的输入电流是 DC24V 7mA,但是为了可靠动作起见,需要使其 ON 时,则为 4.5mA 以上的电流, OFF 时则为 1.5mA 以下的电流。

5-2. 高速计数输入

工业智能控制器 I²C 具有与可编程控制器扫描周期无关的高速计数功能,通过选择不同计数器来实现针对测量传感器和旋转编码器等高速输入信号的测定,其最高测量频率可达 200KHz



※1: 当计数频率高于 25Hz 时,请选用高速计数器。

5-2-1. 计数模式

XA310系列高速计数功能共有两种计数模式,分别为递增模式和 AB 相模式。

1) 递增模式

此模式下,计数输入脉冲信号,计数值随着每个脉冲信号的上升沿递增计数。



2) AB 相模式

此模式下,高速计数值依照两种差分信号(A相和 B相)进行递增或递减计数,根据倍频数,又可分为二倍频和四倍频两种模式,但其默认计数模式为四倍频模式。

二倍频模式



四倍频模式



5-2-2. 高速计数范围

高速计数器计数范围为: K-2,147,483,648 ~ K+2,147,483,647。当计数值超出此范围时,则产生上溢或下溢现象。

所谓产生上溢,就是计数值从 K+2,147,483,647 跳转为 K-2,147,483,648,并继续计数;而当产生下 溢时,计数值从 K-2,147,483,648 跳转为 K+2,147,483,647,并继续计数。

5-2-3. 高速计数器输入接线

对于计数脉冲输入端接线,依据可编程控制器型及计数器型号不同而稍加区别,其典型的几种输入端子接线方式如下图所示(以XA310系列为例):



5-2-4. 输入端口分配

1) XA310 系列控制器的高速计数路数如下表所示:

校制器刑具	具有的高速计数路数					
2210日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日1	递增模式	AB 相模式				
XA310	4	4				

2) 高速编码器计数输入端子的定义:

各字母含义为:

U	A+、 A-	B+、B-	Z+、Z-		
计数脉冲输入	A 相输入	B 相输入	Z 相脉冲捕捉		

【注】: Z相功能尚在开发中。

在通常情况下,X0、X1 端子在单相和 AB 相模式下输入频率分别可达 200KHz 和 100KHz。当 X 输入端不作为高速输入端口使用时,可作为普通输入端子使用。表格中的倍频项中:"2"表示固定 2 倍频, "4"表示固定 4 倍频, "2/4"表示 2、4 倍频可调。具体端口分配和功能如下表所示:

	XA310系列											
单相递增模式							AB 相模式					
	HSC0	HSC2	HSC4	HSC6	HSC8	HSC10	HSC0	HSC2	HSC4	HSC6	HSC8	HSC10
最高频率	200K	200K	200K	200K			100K	100K	100K	100K		
4 倍频							2/4	2/4	2/4	2/4		
计数中断	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
X000	U						А					
X001							В					
X002							Z					
X003		U						А				
X004								В				
X005								Z				
X006			U						А			
X007									В			
X010									Z			

XA310系列												
	单相递增模式						AB 相模式					
	HSC0	HSC2	HSC4	HSC6	HSC8	HSC10	HSC0	HSC2	HSC4	HSC6	HSC8	HSC10
X011				U						А		
X012										В		
X013										Z		

5-3-5. AB 相计数倍频设置方式

对于 AB 相计数,可通过对特殊 FLASH 数据寄存器 SFD321, SFD322, SFD323......SFD330 内数据 修改来设定倍频值,当值为2时为2倍频,当值为4时为4倍频。

寄存器名称	功能	设置值	含义
SED220	UCO的位标粉	2	2 倍频
SFD320	HSCU 的信则级	4	4 倍频
SED221	USC2的存场粉	2	2 倍频
SFD521	ПЗС 2 町1百 <i>9</i> (5)	2	4 倍频
SED222	USC 4 的位牺粉	2	2 倍频
SFD322	H3C4 时间初天致	2	4 倍频
GED 222	USCC的位标粉	2	2 倍频
SFD323	HSC0 的信则级	4	4 倍频
SFD324	UCC 的位场粉	2	2 倍频
	日308 时后列致	4	4 倍频
SFD325	USC10 的位场粉	2	2 倍频
	ПЗС10 町1百万円刻	4	4 倍频
SED 226	UCC12的位码粉	2	2 倍频
SFD320	HSC12 的信则级	4	4 倍频
SED227	USC14 的位牺粉	2	2 倍频
SFD527	ПЗС14 的]百少((家)	4	4 倍频
SED228	USC16 的位牺粉	2	2 倍频
517D528	ПОСТО 日1日 少火女	4	4 倍频
SED320	HSC18 的在插粉	2	2 倍频
51.0529	115010日1日少火刻	4	4 倍频

【注】:

※1:更多关于高速计数方面的应用,请参阅《XD/XL系列控制器用户手册【基本指令篇】》。

※2: SFD 寄存器修改后,需要将高速计数器重启(即:将驱动条件断开再重新导通)才能使新的配置生效!

6. 输出规格及接线方法

本章介绍工业智能控制器 I²C 的输出规格、外部接线方法。

6.	输出	出规格及接线方法	31
	6-1.	输出规格	32
	6-2.	晶体管输出处理	32

6-1. 输出规格

1) 普通晶体管输出

夕	╰部电源	DC5~30V 以下
电	1路绝缘	光耦绝缘
쾨	加作指示	LED 指示灯
最大	阻性负载	0.3A
负载	感性负载	7.2W/DC24V
	灯负载	1.5W/DC24V
튶	小负载	DC5V 2mA
开	路漏电流	0.1mA 以下
响应	OFF→ON	0.2ms 以下
时间	0N→0FF	0.2ms 以下



2) 晶体管高速脉冲输出

XA310 系列
Y0~Y3
DC5~30V 以下
LED 指示灯
50mA
100KHz

【注】: 当使用高速脉冲输出功能时,控制器可输出 100KHz~200KHz 脉冲,但无法保证所有伺服都正 常运行,请在输出端和 24V 电源之间接入约 500 欧姆的电阻;

6-2. 晶体管输出处理

普通晶体管输出

◆ 输出端子

控制器单元的晶体管输出有 2~3 个公共端的输出。

- - 负载驱动用电源请使用 DC5~30V 的稳压电源。
- ◆ 电路绝缘

可编程控制器内部回路同输出晶体管之间是用光电耦合器进行绝缘隔离;此外各公共端块之间 也是相互分离的。

◆ 响应时间

可编程控制器从光电耦合器驱动(或切断)到晶体管 ON(或 OFF)所用的时间为 0.2ms 以下。 ◆ 输出电流

每输出 1 点的电流是 0.3A。但是由于温度的上升限制的原因,每输出 4 点的合计为 0.5A 的电流。

开路电流
 0.1mA 以下。



例:下面控制器与步进电机驱动器的接线示意图。



(保证驱动器光耦输入端 8~15mA 可靠工作电流)


7. BIOS 设置

本章介绍工业智能控制器 I²C 的 BIOS 设置功能。

7. BIOS 设置	34
7−1.BIOS 说明	35
7-1-1. 进入 CMOS Setup 设置	35
7−1−2. 功能键及辅助说明	35
7-2. 主菜单功能	36
7-3. Main(标准 CMOS 功能设定)	37
7−4. Advanced(高级 BI0S 功能设定)	38
7−4−1.Advanced 菜单.......	38
7-4-2. Chipset 菜单	39
7-5. Security(设定管理员/用户密码)	40
7-6. Boot(引导设置)	41
7-7. Save & Exit (保存&退出选项)	42

7-1. BIOS 说明

BIOS 是一段储存在快闪内存 (Flash Memory) 中的基本输入输出控制程序,该程序是主机板与操作 系统间的一架桥梁,负责管理主机板和扩充卡之间的相关参数设定。当控制器激活时,会先由 BIOS 程 序进行控制,首先执行一个称为 POST 自我测试,它会侦测所有硬件设备,并确认同步硬件参数;当完 成所有检测时,它才将系统的控制权移交给操作系统(OS)。由于 BIOS 是硬件与软件联系的唯一信道, 如何妥善的设定 BIOS 中的参数,将决定您的电脑是否稳定运行,是否工作在最佳状态,所以 BIOS 的 正确设定是系统稳定性的关键因素,进而确保系统性能可达到最佳状态。

CMOS Setup 会将设置好的各项数据储存在主板上内建的 CMOS SRAM 中。当电源关闭时,由主板上的锂电池继续为 CMOS SRAM 供电。BIOS 设置实用程序允许您配置:

- 1) 硬盘驱动器和周边设备
- 2) 视频显示类型和显示选项
- 3) 密码保护
- 4) 电源管理特征



由于主板的 BIOS 版本在不断的升级,本手册中有关 BIOS 的描述仅供参考。 我们不保证本说明书中的相关内容与您所获得的信息的一致性。

7-1-1. 进入 CMOS Setup 设置

控制器启动时,BIOS 进入开机自检(Post)程序,自检程序是一系列固定在BIOS 中的诊断程序,当 自检程序执行完成后,没有遇到错误,如果你想进入BIOS,请按DEL 键或ESC 键,直到进入BIOS 界 面。如果页面在您做出反应前就消失了,您可以关机后再开机,重启您的电脑,也可以同时按下 <Ctrl> + <Alt>+<Delete> 来重启电脑。

7-1-2. 功能键及辅助说明

↑ (向上键)	用于移到上一个项目
↓ (向下键)	用于移到下一个项目
← (向左键)	用于移到左边的项目
→ (向右键)	用于移到右边的项目
ESC 键	用于退出当前画面
Enter 键	用于选择确认
+ 键	用于改变设定状态,或增加数值内容
- 键	用于改变设定状态,或减少数值内容
F1 键	用于显示帮助
F2 键	用于载装上一次设定的值
F3 键	用于载装最优化的值
F4 键	用于储存设定值并离开CMOS SETUP程序

主画面的辅助说明:

当您在 Setup 主画面时,随着选项的移动,下面显示相应选项的主要设定内容。如果想离开辅助说明窗口,只须按[ESC]键即可。

7-2. 主菜单功能

当您进入 CMOS setup 设定菜单时,便可在屏幕上方看到如图 4-1 所示主菜单,在主菜单中您可以选择不同的设定选项,按左右方向键来选择,选择到子菜单后,下方将显示详细设置选项。

Aptio Setup Utility - Main Advanced Chipset Security	- Copyright (C) 2021 Americar Boot Save & Exit) Megatrends, Inc.
BIOS Information BIOS Vendor Core Version Compliancy Project Version Build Date and Time Access Level	American Megatrends 5.12 UEFI 2.5; PI 1.4 5200H007 x64 05/18/2021 16:38:29 Administrator	Choose the system default language
Platform firmware Information BXT SOC MRC Version PUNIT FW PMC FW TXE FW ISH FW GOP CPU Flavor Board ID Fab ID	B1 0.56 40 03.21 3.1.75.2351 4.1.0.3364 0.0.0036 BXT Notebook/Desktop Oxbow Hill CRB (06) FAB B	++: Select Screen †↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit
Memory Information Total Memory Memory Speed	4096 MB 2400 MHz	ESC: Exit
Version 2.18.1263. 0	Conuright (C) 2021 American M	legatrends. Inc.

主菜单界面

- 1) Main (标准 CMOS 功能设定):设定日期,时间等;
- 2) Advanced (高级 BIOS 功能设定):设定 BIOS 提供的特殊功能,例如 CPU、USB、PCI、网口等;
- 3) Chipset(芯片组性能设置): 设定 North Bridge、South Bridge 等设备选项;
- 4) Security (设定管理员/用户密码);
- 5)Boot(启动项配置特性);
- 6) Save & Exit(保存&退出选项): 该选项含放弃更改/不保存退出/保存退出等。

7-3. Main(标准 CMOS 功能设定)

Aptio Setup Utility Main Advanced Chipset Security	– Copyright (C) 2021 America Boot Save & Exit	n Megatrends, Inc.
Project Version Build Date and Time Access Level	5200H007 x64 05/18/2021 16:38:29 Administrator	▲ Choose the system default language
Platform firmware Information BXT SOC MRC Version PUNIT FW PMC FW TXE FW ISH FW GOP	B1 0.56 40 03.21 3.1.75.2351 4.1.0.3364 0.0.0036	
CPU Flavor Board ID Fab ID	BXT Notebook/Desktop Oxbow Hill CRB (06) FAB B	<pre>++: Select Screen f↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt.</pre>
Memory Information		F1: General Help
Total Memory Memory Speed	4096 MB 2400 MHz	F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit
System Language	[English]	ESC: Exit
System Date System Time	[Tue 05/18/2021] [18:18:00]	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Version 2 18 1263	Convright (C) 2021 American	Megatrends Inc

Main 菜单

1) System Language: 设定电脑中的语言;

2) System Date(mm:dd:yy)(日期设定): 设定电脑中的日期,格式为"星期 月 / 日 / 年";

3) System Time(hh:mm:ss)(时间设定):设定电脑中的时间,格式为 "小时/分钟/秒"。

7-4. Advanced (高级 BIOS 功能设定)

7-4-1. Advanced 菜单

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2021 America Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit	n Megatrends, Inc.
Trusted Computing ACPI Settings Super ID Configuration Watch Dog Configuration CPU Configuration PCI Subsystem Settings USB Configuration Network Stack Configuration CSM Configuration SOLO Configuration SDID Configuration Platform Trust Technology Security Configuration Thermal System Component FPGA Configuration RC ACPI Settings RTD3 settings	Trusted Computing Settings ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit

Advanced 菜单

- 1) Trusted Computing: 可信计算
- 2) ACPI Settings: ACPI 设置
- 3) SMART Settings: 智能设置
- 4) Super IO Configuration: 高级 IO 口配置
- 5) Watch Dog Configuration: 看门狗配置
- 6) CPU Configuration: CPU 配置
- 7) PCI Subsystem Settings: PCI 子系统设置
- 8) USB Configuration: USB 配置
- 9) Network Stack Configuration: 网络栈配置
- 10) CSM Configuration: CSM 配置
- 11) NVMe Configuration: NVMe 配置
- 12) SDIO Configuration: 安全数字 IO 口设置
- 13) Platform Trust Technology: 平台可信技术
- 14) Security Configuration: 安全配置
- 15) Thermal: 热量

- 16) System Component: 系统组件
- 17) FPGA Configuration: FPGA 配置
- 18) Debug Configuration: 调试配置
- 19) RC ACPI Settings: RC ACPI 设置
- 20) RTD3 Settings: RTD3 设置
- 21) 4.5 Chipset(芯片组性能设置)

7-4-2. Chipset 菜单

Aptio Setup Utility — Copyright (C) 2021 American Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit	Megatrends, Inc.
 North Bridge South Bridge Uncore Configuration South Cluster Configuration 	North Bridge Parameters
	<pre>++: Select Screen 1↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit</pre>
Version 2.18.1263. Copyright (C) 2021 American Me	egatrends, Inc.

Chipset 菜单

- 1) North Bridge: 北桥配置
- 2) South Bridge: 南桥配置
- 3) Uncore Configuration: Uncore 配置
- 4) South Cluster Configuration: South Cluster 配置

7-5. Security(设定管理员/用户密码)

Aptio Setup Utility – Main Advanced Chipset Security	Copyright (C) 2021 American Boot Save & Exit	Megatrends, Inc.
Password Description		Set Setup Administrator
If ONLY the Administrator's password then this only limits access to Setu only asked for when entering Setup. If ONLY the User's password is set, is a power on password and must be e boot or enter Setup. In Setup the Us have Administrator rights. The password length must be in the following range: Minimum length	l is set, p and is then this ntered to er will 1	rassouru
Maximum length	20	↔: Select Screen
Setup Administrator Password User Password		†↓: Select Item Enter: Select +/–: Change Opt. F1: General Help
▶ Secure Boot		F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.18.1263. Co	nuright (C) 2021 American Me	egatrends. Inc.

Security 菜单

1) Setup Administrator Password: 设置超级用户密码选项,此密码拥有最高权限。

当您选择此功能,以下信息将出现: Crate New Password ******

输入密码,最多二十个字符,然后按<Enter>键。BIOS 要求再次输入同样密码,输入完成后,BIOS 保存所设定的密码。一旦使用密码功能,您会在每次进入 BIOS 设定程序前,被要求输入密码。这样可以避免任何未经授权的人使用您的控制器。

2) User Password:设置用户密码选项,此密码权限会受限制,部分设置不能更改。

当您选择此功能,以下信息将出现: Crate New Password ******

输入密码,最多二十个字符,然后按<Enter>键。BIOS要求再次输入同样密码,输入完成后,BIOS 保存所设定的密码。一旦使用密码功能,您会在每次进入BIOS设定程序前,被要求输入密码。

3) Secure Boot: 安全引导设置。

7-6. Boot (引导设置)

Aptio Setup Utility – Main Advanced Chipset Security	Copyright (C) 2021 American <mark>Boot </mark> Save & Exit	Megatrends, Inc.
Boot Configuration Setup Prompt Timeout Bootup NumLock State Quiet Boot Fast Boot	<mark>1</mark> [On] [Disabled] [Disable]	Number of seconds to wait for setup activation key. 65535(OxFFFF) means indefinite waiting.
New Boot Option Policy Boot mode select	[Default] [UEFI]	
FIXED BOOT ORDER Priorities Boot Option #1 Boot Option #2 Boot Option #3 Boot Option #4 Boot Option #5 • UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities • UEFI USB Drive BBS Priorities	[USB Device:UEFI: Sa] [CD/DVD] [USB Device:UEFI: Sa] [Network] [UEFI AP]	<pre> ++: Select Screen f↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit</pre>
Version 2.18.1263. Co	oyright (C) 2021 American Mu	egatrends, Inc.

Boot 菜单

1)Boot Configuration

Setup Prompt Timeout: 设置提示时间 开机显示 POST 停留时间,数值越大,停留时间越长。 Bootup NumLock State: 系统启动后 Num Lock 键状态 设定值有: [On]/[Off]。这个选项规定在控制器启动后键盘上的 Num Lock 键的状态。 Quiet Boot : 静启动 设定值有: [Disabled]/[Enabled]。这个选项规定在控制器启动时是否显示 LOGO。

2)Boot Option Priorities: 优先启动选项

Boot Option #1: 第一启动选项 Fast Boot : 静启动 设定值有: [Disabled]/[Enabled]。 3)New Boot Option Policy: 新的启动策略

7-7. Save & Exit (保存&退出选项)

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2021 American Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit) Megatrends, Inc.
Save Options Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Changes and Reset Discard Changes and Reset Save Changes Discard Changes Default Options Restore Defaults	Exit system setup after saving the changes.
Save as User Defaults Restore User Defaults	<pre> ++: Select Screen 1↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit</pre>
Version 2.18.1263. Copyright (C) 2021 American M	legatrends, Inc.

Save&Exit 菜单

1) 保存选项(Save Options)

Save Changes and Reset:保存更改并重启

Discard Changes and Reset: 放弃更改并重启

2) 默认值选项(Defaults Options)

Restore Defaults: 载入默认优化值(Load Optimal Defaults)

在主菜单的这个选项能够允许用户把所有的 BIOS 选项恢复到优化值。优化缺省值是为了优化主板 性能而设置的默认值,若选择 YES 并按下 Enter,即可储存所有设定结果到 CMOS SRAM 并离开 BIOS 设定程序;若不想储存,则选择 NO 皆可回到主菜单中。

Save as User Defaults: 保存为用户默认值

Restore as User Defaults: 还原为用户默认值

3) Boot Override: 直接引导启动

设置 COM 为 232 还是 485

在 BIOS 在 Advanced----Super IO configuration

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2021 American Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit	Megatrends, Inc.
Trusted Computing ACPI Settings Super ID Configuration Watch Dog Configuration CPU Configuration PCI Subsystem Settings USB Configuration Network Stack Configuration CSM Configuration SUD Configuration SUD Configuration Platform Trust Technology Security Configuration FPGA Configuration FPGA Configuration EVALUATION RTD3 settings	System Super IO Chip Parameters. ++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.18.1263. Copyright (C) 2021 American Me	egatrends, Inc.

选择相应该的 COM 口,进去有一个 COM Mode 选项, 这里选择 RS232 RS485 RS422

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2021 American Advanced	Megatrends, Inc.
Super IO Configuration	Set Parameters of Serial Port
 Serial Port 1 Configuration Serial Port 2 Configuration 	I (CONN)
	<pre>++: Select Screen 1↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit</pre>
Version 2.18.1263. Copyright (C) 2021 American Me	egatrends, Inc.



8. 运行、调试、维护

本章介绍工业智能控制器 I² C 从编程到投入使用的过程,这其中涉及控制器的运行、调试以及日常 维护等内容。

| 8. | 运行 | ī、调试、 | 维护 |
 | 46 |
|----|------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| | 8-1. | 运行与调 | 周试 |
 | 47 |
| | 8-2. | 日常维护 | ¹ |
 | 48 |

8-1. 运行与调试

1) 产品的检查

拿到产品之后,请首先检查产品的输入输出端子台是否完好,是否缺少部件。一般而言,此时的控制器可以直接连接电源线进行上电检查,PWR和 RUN 指示灯应常亮。

2) 程序的编写和下载

确认产品完好之后,就可以对控制器编写程序了,程序的编写在个人电脑中进行。编写完成的程序 可以下载到控制器中了。一般操作步骤如下:



【注】: 请在控制器上电之前连接编程电缆, 这样能有效防止串口被烧坏!

3) 程序的调试

理想情况下,控制器处于正常运行状态,但如果发现控制器中的程序有误,需要修改时,就需要对 运行中的控制器重新写入程序。

- (1) 通过 232 串口或 EtherNET 口连接控制器与电脑;
- (2) 上载控制器中的程序;
- (3) 修改上载后的程序,修改过的程序建议另存;
- (4) 暂停控制器的运行,将修改后的程序下载到控制器中;
- (5) 通过梯形图监控、自由监控等功能对控制器进行监控;
- (6) 如仍旧不满足要求,可继续修改程序并下载到控制器中,直到满足要求。

4) 控制器的指示灯

控制器处于正常运行时,指示灯 PWR 和 RUN 应常亮。 指示灯 ERR 常亮时,表示控制器运行出现问题,请及时更正程序。 指示灯 PWR 不亮,则电源出现问题,应检查电源接线。

8-2. 日常维护

1) 产品的定期检查

尽管运动控制器具有一定抗干扰以及较强的稳定性,但也应该养成定期对控制器检查保养的习惯。 检查的项目包括:

- 控制器的输入输出端子、电源端子是否松动不牢固;
- 通讯端口是否完好无损;
- 电源指示灯是否可以点亮;
- 扫除控制器外部积压的灰尘,避免灰尘、导电尘埃落到控制器各个接口内部;
- 尽量使控制器的运行和存储环境符合本手册 2-1-1 节中所述的标准。

2) 废弃

确定要废弃本产品时,请作为工业废弃物处理。

9. 软组件的切换

本章将主要介绍控制器的特色功能,即实现软组件的切换。由于该功能的加入,使得用户日常维护 控制器的工作量大大减少。对于现场维护人员而言,再也不必为端子的损坏而苦恼了。

9.	软组	且件的切换	 	 	 		 		 	 	 	 . 49							
	9-1.	功能概述	 	 	 			 	 	 	 	 	 			 		 	 50
	9-2.	操作方法	 	 	 			 	 	 	 	 	 			 		 	 50

9-1. 功能概述

对用户而言,在使用控制器的过程中经常会遇到这样的苦恼,当内部光耦、继电器或晶体管遭遇损 坏的时候,对应的输入/输出点将无法使用,解决的途径要么是重新修改繁杂的程序,要么是向厂家寻求 帮助,这样不但繁琐,而且周期长,影响了用户正常的作业进度。

由信捷公司自主开发的新型控制器可以帮助用户轻松解决这一难题,终端用户只须在操作现场,利 用文本显示器或者触摸屏进行简单修改,控制器便又可以照常使用了。操作简单快捷而有效。



9-2. 操作方法

对于损坏的输入/输出点,我们通过改变它的映射关系,将损坏的点改由其他点执行,这一实现是不 需要改动用户程序的。在控制器的特殊寄存器中,我们分配了一段地址供用户修改这种映射关系。用户 只要找到修改损坏的输入/输出点的映像地址,在该地址中把数值改成替换的输入/输出点的数值即可。

方法一: 直接修改 FD 寄存器, 下表为修改输入/输出点的映像地址:

表 1 输入点的映像地址											
编号	功能	说明									
SFD10	I00 对应 X**	输入端子0对应输入映像X**的编号									
SFD11	I01 对应 X**										
SFD12	I02 对应 X**										
••••	•••••										
SFD87	I77 对应 X**	默认为77(八进制)									

表 2 输出点的映像地址

编号	功能	说明
SFD110	O00 对应 Y**	输出端子0对应输出映像Y**的编号 默认为0
SFD111	O01 对应 Y**	
SFD112	O02 对应 Y**	
••••	••••	
SFD187*	O77 对应 Y**	默认为77(八进制)

如上表所示,在地址为 SFD10 的特殊寄存器中,其原数值为 0,当我们将数值改为 7 时,程序中所 涉及到的 X0,都只对应于外部输入点 X7。需要注意的是,此时也须将 SFD17 中的数值改为 0,即实现 互换。那么原 X0 将对应外部输入点 X7,原 X7 将对应外部输入点 X0。

【注】:

- ※1: 修改完成后,须对控制器重新上电,方能有效。
- ※2: 在更改各输入/输出点映射时,请注意,输入输出点编号为八进制数,而地址编号为十进制数,请 务必对号入座。
- ※3:修改时,请务必进行映射的互换,即修改 X0 的地址为5时,需要将 X5 的地址修改为0。
- ※4:映射关系,请务必注意一一对应。
- ※5: 直接联机修改 SFD 中数值的方法可行但不推荐, 建议采用方法二。

方法二:在软件中直接修改,点击"工程栏"-"控制器配置"-"1/0",如下图所示:



在弹出的配置面板中进行修改:

PLC1 - I/O 设置										x
□-·· i PLC配置 □-····································	滤波	时间(ms)	: 10	* *						
● PLC 串口	输入点	融射 🕯	俞出点映射	输入属性						
CAN CAN		+	D +1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	*
🕂 断电区域保存	► X	:0 0	1	2	3	4	5	6	7	
	X	10 10) 11	12	13	14	15	16	17	
	X	20 20) 21	22	23	24	25	26	27	
	X	30 30) 31	32	33	34	35	36	37	=
	X	40 40) 41	42	43	44	45	46	47	
	X	50 50) 51	52	53	54	55	56	57	
	X	60 60) 61	62	63	64	65	66	67	
	X	70 70) 71	72	73	74	75	76	77	-
				读取PLC	「三人」	erc 🔤	确定		取消	

如要互换 X0 和 X5,则修改 X0 的映射值为 5, X5 的映射值为 0,如下图所示:

	滤	皮时间 - 占阳4](ms): 1 財 輸出	0 🛃	合う国内						
BD BD	1892			समस्त्रत्रे । न		12	14	ΤE	10	17	-
CAN CAN An 断曲 ⊠城保存		χŋ	S	1	72	3	4		6	7	ī
一 加 扩展模块	ľ	x10	10	11	12	13	14	15	16	17	
<u>1/0</u> I/O 		X20	20	21	22	23	24	25	26	27	
▲ 运动控制参数		X30	30	31	32	33	34	35	36	37	Ξ
		X40	40	41	42	43	44	45	46	47	
		X50	50	51	52	53	54	55	56	57	
		X60	60	61	62	63	64	65	66	67	
		X70	70	71	72	73	74	75	76	77	-

附录

本章主要介绍 I² C 工业智能控制器中特殊软组件地址及功能、指令一览表、控制器功能配置表、常见为题 A&Q。

附录	52
附录 1. 特殊软元件一览表	53
附录 1−1. 特殊辅助继电器一览	53
附录 1-2. 特殊数据寄存器一览	57
附录 1−3.特殊 Flash 寄存器一览	62
附录 2. 指令一览表	65
附录 2-1. 基本指令一览	65
附录 2-2. 应用指令一览	65
附录 2-3. 特殊指令一览	67
附录 3. 故障排除指南	68

附录 1. 特殊软元件一览表

附录1主要介绍 XD/XL 系列控制器中特殊软组件、数据寄存器、FlashROM 寄存器的功能用途,此外,还涉及扩展模块地址的分配表,便于用户快速翻阅查找。

附录 1-1. 特殊辅助继电器一览

1) 初始状态(SMO[~]SM5)

地址号	功能	说明						
SM000	运行常 ON 线圈	RUN 输入	控制器运行时一直为 ON					
SM001	运行常 OFF 线圈	SM0	控制器运行时一直为 OFF					
SM002	初始正向脉冲线圈	SM1	控制器开始运行后第一个 扫描周期为ON					
SM003	初始负向脉冲线圈	SM3 ↓ 日描周期	控制器开始运行后第一个 扫描周期为 OFF					
SM004	控制器运行是否出错	当 SM4 置 ON,表示控制器运行过程中出现错误 (固件版本 V3.4.5 及以上的控制器支持此功能)						
SM005	SM005 电量过低报警线圈 当电池电压低于 2.5V 时, SM5 将置 ON (此时请尽快更换电池 数据将无法保持)							

2) 震荡脉冲(SM11~SM14)

地址号	功能	说明
SM011	以 10ms 的频率周期震荡	$^{\leftarrow 5ms}$
SM012	以 100ms 的频率周期震荡	$\underbrace{\begin{array}{c} & 50 \text{ms} \\ & & \\ & $
SM013	以1秒钟的频率周期震荡	
SM014	以1分钟的频率周期震荡	$ \begin{array}{c} $

3)标志(SM20[~]SM22)

地址号	功能	说明
SM020	零位	加减运算结果为0时,置ON
SM021	借位	减法运算发生溢出时,置 ON
SM022	进位	加法运算发生溢出时,置 ON

4) PC 模式(SM30[~]SM34)

地址号	功能	说明
SM030	控制器初始化	控制器恢复到出厂设置
SM032	保持寄存器清除	驱动此 M 时,可以将 HM、HS 的 ON/OFF 映像储存器和 HT、HC、 HD 的当前值清零。
SM033		
SM034	所有输出禁止	控制器的输出指示灯全灭,但Y端子的输出状态保持,如果是用于脉冲输出,软件中也会监控到脉冲变化,但是实际没有输出,脉冲停止发送方式为急停,扩展模块输出也禁止。

5)步进阶梯(SM40)

地址号	功能	说明
SM040	流程正在执行标志	流程执行时,置 ON

6) 中断禁止(SM50[~]SM90)

编号	地址号	功能	说明
SM050	I0000/I0001	禁止输入中断0	
SM051	I0100/I0101	禁止输入中断1	】 执行 EI 指令后,即使中断许可,但是当
SM052	I0200/I0201	禁止输入中断 2	此 SM 动作时,对应的输入
SM053	I0300/I0301	禁止输入中断 3	甲断将无法单独动作
SM054	I0400/I0401	禁止输入中断 4	例如: 当 SM050 处于 ON 时,禁止中断
		••••	10000/10001
SM069	I1900/I1901	禁止输入中断 19	
SM070	I40**	禁止定时中断0	
SM071	I41**	禁止定时中断1	执行 EI 指令后,即使中断许可,但是当
SM072	I42**	禁止定时中断 2	此 SM 动作时, 对应的定时器中断将无法
SM073	I43**	禁止定时中断 3	单独动作
SM074	I44**	禁止定时中断 4	
SM089	I59**	禁止定时中断 19	
SM090		禁止所有中断	禁止所有中断

7)高速环形计数器(SM99)

地址号	功能	说明
SM099	高速环形计数使能	SM99 置 ON, SD99 每 0.1ms 加 1, 在 0 到 32767 循环

8) 高速计数完成标志位(SM100[~]SM109)

地址号	功能	说明
SM100	HSC0 计数完成标志位(100 段)	
SM101	HSC2 计数完成标志位(100 段)	
SM102	HSC4 计数完成标志位(100 段)	
SM103	HSC6 计数完成标志位(100 段)	

地址号	功能	说明
SM104	HSC8 计数完成标志位(100 段)	
SM105	HSC10 计数完成标志位(100 段)	
SM106	HSC12 计数完成标志位(100 段)	
SM107	HSC14 计数完成标志位(100 段)	
SM108	HSC16 计数完成标志位(100 段)	
SM109	HSC18 计数完成标志位(100 段)	

9) 高速计数方向标志位(SM110[~]SM119)

地址号	功能	说明
SM110	高速计数 HSC0 方向标志位	
SM111	高速计数 HSC2 方向标志位	
SM112	高速计数 HSC4 方向标志位	
SM113	高速计数 HSC6 方向标志位	
SM114	高速计数 HSC8 方向标志位	
SM115	高速计数 HSC10 方向标志位	
SM116	高速计数 HSC12 方向标志位	
SM117	高速计数 HSC14 方向标志位	
SM118	高速计数 HSC16 方向标志位	
SM119	高速计数 HSC18 方向标志位	

10)高速计数错误标志位(SM120[~]SM129)

地址号	功能	说明
SM120	高速计数 HSC0 错误标志位	
SM121	高速计数 HSC2 错误标志位	
SM122	高速计数 HSC4 错误标志位	
SM123	高速计数 HSC6 错误标志位	
SM124	高速计数 HSC8 错误标志位	
SM125	高速计数 HSC10 错误标志位	
SM126	高速计数 HSC12 错误标志位	
SM127	高速计数 HSC14 错误标志位	
SM128	高速计数 HSC16 错误标志位	
SM129	高速计数 HSC18 错误标志位	

11) 高速计数值溢出标志位(SM130[~]SM139)

地址号	功能	说明
SM130	高速计数 HSC0 溢出标志位	
SM131	高速计数 HSC2 溢出标志位	
SM132	高速计数 HSC4 溢出标志位	
SM133	高速计数 HSC6 溢出标志位	
SM134	高速计数 HSC8 溢出标志位	
SM135	高速计数 HSC10 溢出标志位	
SM136	高速计数 HSC12 溢出标志位	
SM137	高速计数 HSC14 溢出标志位	
SM138	高速计数 HSC16 溢出标志位	
SM139	高速计数 HSC18 溢出标志位	

12)通讯(SM140[~]SM193)

串口号	编号	功能	说明
串口0	SM140	Modbus 指令正在执行标志	指令开始执行时,置 ON
			执行完成时,置 OFF
	SM141	X-NET 指令正在执行标志	指令开始执行时,置 ON
			执行完成时,置 OFF
	SM142	自由格式通讯正在发送标志	指令开始执行时,置 ON
			发送完成时,置 OFF
	SM143	自由格式通讯接收完成标志	接收到一帧数据或接收数据超时时,置 ON;
			需要用户程序置 OFF
串口1	SM150	Modbus 指令正在执行标志	同 SM140
	SM151	X-NET 指令正在执行标志	同 SM141
	SM152	自由格式通讯发送中标志	同 SM142
	SM153	自由格式通讯接收完成标志	同 SM143
串口2	SM160	Modbus 指令正在执行标志	同 SM140
	SM161	X-NET 指令正在执行标志	同 SM141
	SM162	自由格式通讯发送中标志	同 SM142
	SM163	自由格式通讯接收完成标志	同 SM143
串口3	SM170	Modbus 指令正在执行标志	同 SM140
	SM171	X-NET 指令正在执行标志	同 SM141
	SM172	自由格式通讯发送中标志	同 SM142
	SM173	自由格式通讯接收完成标志	同 SM143
串口4	SM180	Modbus 指令正在执行标志	同 SM140
	SM181	X-NET 指令正在执行标志	同 SM141
	SM182	自由格式通讯发送中标志	同 SM142
	SM183	自由格式通讯接收完成标志	同 SM143
串口5	SM190	Modbus 指令正在执行标志	同 SM140
	SM191	X-NET 指令正在执行标志	同 SM141
	SM192	自由格式通讯发送中标志	同 SM142
	SM193	自由格式通讯接收完成标志	同 SM143

13) 顺序功能块 BLOCK(SM300[~]SM399)

地址号	功能	说明
SM300	BLOCK1 正在执行标志	执行中为 ON
SM301	BLOCK2 正在执行标志	执行中为 ON
SM302	BLOCK3 正在执行标志	执行中为 ON
SM303	BLOCK4 正在执行标志	执行中为 ON
SM304	BLOCK5 正在执行标志	执行中为 ON
SM305	BLOCK6 正在执行标志	执行中为 ON
SM396	BLOCK97 正在执行标志	执行中为 ON
SM397	BLOCK98 正在执行标志	执行中为 ON
SM398	BLOCK99 正在执行标志	执行中为 ON
SM399	BLOCK100 正在执行标志	执行中为 ON

14) 错误检测(SM400[~]SM414)

编号	功能	说明
SM400	I/O 错误	
SM401	扩展模块通讯错误	
SM402	BD/ED 通讯错误	
SM403	FROM/TO 指令错误标志	
SM404	PID 指令错误标志	
SM405	没有用户程序	
SM406	用户程序错误	执行码、配置表或中断表校验错
SM407	SSFD 校验错误	
SM408	内存错误 无法擦除或写入 Flash	
SM409	运算错误	
SM410	偏移溢出错误	偏移量超过软组件范围
SM411	FOR-NEXT 溢出错误	
SM412	无效数据填充位	
SM413	加密校验错误	
SM414	FLASH 寄存器数据错误	

15) 错误信息(SM450[~]SM465)

编号	功能	说明
SM450	系统错误标志	
SM451	固件中断标志	
SM452		
SM453	SD 卡错误标志	
SM454	电源出现掉电现象	
SM455	掉电保持数据错误	
SM460	扩展模块 ID 不匹配	
SM461	BD/ED 模块 ID 不匹配	
SM462	扩展模块通信超时	
SM463	BD/ED 模块通信超时	
SM464	扩展模块通信数据溢出	
SM465	BD/ED 模块通信数据溢出	

附录 1-2. 特殊数据寄存器一览

1) 电池(SD5)

地址号	功能	说明
SD005	电池电量显示寄存器	电池电压为 3.1V 时,显示 100;当电池电压低于 2.5V 时,显示为 0,此时请尽快更换电池,否则数据将无法断电保持住

2) 时钟(SD10[~]SD19)

地址号	功能	说明
SD010	当前扫描周期	100us, us 为单位
SD011	扫描时间的最小值	100us, us 为单位
SD012	扫描时间的最大值	100us, us 为单位
SD013	秒(时钟)	0~59
SD014	分钟(时钟)	0~59
SD015	小时(时钟)	0~23

地址号	功能	说明
SD016	日(时钟)	0~31
SD017	月(时钟)	0~12
SD018	年(时钟)	2000~2099
SD019	星期(时钟)	0(日)~6(六)

3)标志(SD20[~]SD31)

编号	功能	说明
SD020	机种	
SD021	机型(低8)系列号(高8)	
SD022	兼容系统版本号(低)系统版本号(高)	
SD023	兼容机型版本号(低)机型版本号(高)	
SD024	机型信息	
SD025	机型信息	
SD026	机型信息	
SD027	机型信息	
SD028	适用的上位机版本	
SD029	适用的上位机版本	
SD030	适用的上位机版本	
SD031	适用的上位机版本	

4)步进阶梯(SD040)

编号	功能	说明
SD40	当前执行流程S的标号	

5)高速环形计数器(SD99)

编号	功能	说明
SD099	高速环形计数器	SM99 置 ON 时, SD99 每 0.1ms 加 1, 在 0~32767 循环

6) 高速计数值(SD100[~]SD109)

编号	功能	说明	高速计数器编号
SD100	当前段(表示第n段)		HSC00
SD101	当前段(表示第n段)		HSC02
SD102	当前段(表示第n段)		HSC04
SD103	当前段(表示第n段)		HSC06
SD104	当前段(表示第n段)		HSC08
SD105	当前段(表示第n段)		HSC10
SD106	当前段(表示第n段)		HSC12
SD107	当前段(表示第n段)		HSC14
SD108	当前段(表示第n段)		HSC16
SD109	当前段(表示第n段)		HSC18

7) 高速计数错误(SD120[~]SD129)

编号	功能	说明
SD120	HSC0 错误信息	
SD121	HSC2 错误信息	
SD122	HSC4 错误信息	
SD123	HSC6 错误信息	
SD124	HSC8 错误信息	

8)通讯(SD140[~]SD199)

串口号	编号	功能	说明
串口0	SD140	Modbus 读写指令执行结果	0: 正确
			100: 接收错误
			101: 接收超时
			180: CRC 错误
			181: LRC 错误
			182: 站号错误
			183: 发送缓冲区溢出
			400: 功能码错误
			401: 地址错误
			402: 长度错误
			403: 数据错误
			404: 从站忙
			405 :内存错误(擦写 FLASH)
	SD141	X-Net 通讯结果	0: 正确
			1: 通讯超时
			2: 内存错误
			3: 接收 CRC 错误
			420: XNET 读写错误
串口0	SD142	自由格式通讯发送结果	0: 正确
			410: 自由格式发送缓冲区溢出
	SD143	自由格式通讯接收结果	0: 正确
			410: 发送数据长度溢出
			411: 接收数据短
			412: 接收数据长
			413: 接收错误
			414: 接收超时
			415: 无起始符
			416: 无终止符
	SD144	自由格式通讯接收数据个数	按字节计,不包含起始符、终止符
	••••		
	SD149		
串口1	SD150	Modbus 读写指令执行结果	同 SD140
	SD151	X-Net 通讯结果	同 SD141
	SD152	自由格式通讯发送结果	同 SD142
	SD153	自由格式通讯接收结果	同 SD143
	SD154	自由格式通讯接收数据个数	按字节计,不包含起始符、终止符
	•••••		
	SD159		
<u></u> нпа			
重日2	SD160	Modbus 读写指令执行结果	同 SD140

串口号	编号	功能	说明
	SD162	自由格式通讯发送结果	同 SD142
	SD163	自由格式通讯接收结果	同 SD143
	SD164	自由格式通讯接收数据个数	按字节计,不包含起始符、终止符
	••••		
	SD169		
串口3	SD170~SD179		
串口 4	SD180~SD189		
串口5	SD190~SD199		

9)顺序功能块(SD300[~]SD399)

编号	功能	说明
SD300	BLOCK1 当前执行的指令号	BLOCK 监控的时候用这个值
SD301	BLOCK2 当前执行的指令号	BLOCK 监控的时候用这个值
SD302	BLOCK3 当前执行的指令号	BLOCK 监控的时候用这个值
SD303	BLOCK4 当前执行的指令号	BLOCK 监控的时候用这个值
SD304	BLOCK5 当前执行的指令号	BLOCK 监控的时候用这个值
SD305	BLOCK6 当前执行的指令号	BLOCK 监控的时候用这个值
•••••		
SD396	BLOCK97 当前执行的指令号	BLOCK 监控的时候用这个值
SD397	BLOCK98 当前执行的指令号	BLOCK 监控的时候用这个值
SD398	BLOCK99 当前执行的指令号	BLOCK 监控的时候用这个值
SD399	BLOCK100 当前执行的指令号	BLOCK 监控的时候用这个值

10)错误检测(SD400[~]SD414)

编号	功能	说明
SD400	I/O 错误类型	
SD401	通信错误的扩展模块编号	表示第 n 个模块错误
SD402	通信错误的 BD/ED 模块编号	
SD403	FROM/TO 指令错误类型	
SD404	PID 指令错误类型	
SD405	无用户程序	
SD406	用户程序错误类型	
SD407	SSDF 错误类型	
SD408	擦写 FLASH 错误类型	
SD409	运算错误类型	1: 除0错误
		2: MRST, MSET 前操作数地址小于后操作数
		3: ENCO, DECO 编码、解码指令的数据位超限
		4: BDC 码错误
		7: 开根号错误
SD410	偏移错误类型	
SD411		
SD412	无效数据填充值(低16位)	
SD413	无效数据填充值(高16位)	
SD414	FLASH 寄存器数据错误类型	

11)错误检测(SD450[~]SD465)

编号	功能	说明
SD450	系统错误类型	1: 看门狗发作(默认 200ms)
		2: 申请控制块失败
		3: 访问不合法的地址
SD451	固件错误类型	1: 储存器错误
		2: 总线错误
		3: 用法错误
SD452	固件错误码	
SD453	SD 卡错误	
SD454	掉电时间	
SD455	掉电保持数据错误类型	
SD460	扩展模块号 ID 不匹配	
SD461	BD/ED 模块号 ID 不匹配	
SD462	扩展模块号通信超时	
SD463	BD/ED 模块号通信超时	
SD464	扩展模块号通信数据溢出	
SD465	BD/ED 模块号通信数据溢出	

14)版本信息(SD990[~]SD993)

编号	功能	说明	备注
SD990	固件版本编译日期	低 16 位	
SD991	固件版本编译日期	高 16 位	
SD992	FPGA 版本编译日期	低 16 位	
SD993	FPGA 版本编译日期	高 16 位	

15) 特殊功能(HSD50[~]HSD55)(固件版本 V3. 4. 6 及以上支持)

编号	功能	说明
HSD50	FLASH 擦写次数计数	SFD、FD 数值异常时可查看该值变化情况
HSD51	电源掉电检测	电源掉电后 CPU 工作时间,单位 100us
HSD52	上一次控制器运行时间(低 16 位)	四字 单位 1-
HSD53	上一次控制器运行时间(高16位)	双子, 半位 18
HSD54	当前次控制器运行时间(低 16 位)	四字 单位 1。
HSD55	当前次控制器运行时间(高16位)	从于, 半位 IS

16) 错误历史记录(HSD80[~]HSD179)

编号	功能	说明
HSD79	错误列表索引值	
HSD80~HSD84	第1条错误信息	
HSD85~HSD89	第2条错误信息	
HSD90~HSD94	第3条错误信息	 (1) XDC 系列控制器仅支持存
HSD95~HSD99	第4条错误信息	储4条错误历史信息;
HSD100~HSD104	第5条错误信息	(2) 此功能需要编程软件版本
HSD105~HSD109	第6条错误信息	V3.5.3(20190326)及以上支持。
HSD110~HSD114	第7条错误信息	
HSD115~HSD119	第8条错误信息	
HSD120~HSD124	第9条错误信息	

编号	功能	说明
HSD125~HSD129	第10条错误信息	
HSD130~HSD134	第11条错误信息	
HSD135~HSD139	第12条错误信息	
HSD140~HSD144	第13条错误信息	
HSD145~HSD149	第14条错误信息	
HSD150~HSD154	第15条错误信息	
HSD155~HSD159	第16条错误信息	
HSD160~HSD164	第17条错误信息	
HSD165~HSD169	第18条错误信息	
HSD170~HSD174	第19条错误信息	
HSD175~HSD179	第20条错误信息	

附录 1-3. 特殊 Flash 寄存器一览

带*表示需要重新上电才生效。

1) | 滤波

编号	功能	说明
SFD0*	输入滤波定时值,默认 10ms	
SFD2*	看门狗发作时间,默认 200ms	

2) 特殊功能配置

编号	功能	说明
SFD3*	特殊功能配置	Bit0: 掉电记忆寄存器异常处理。0: 系统将其清零; 1: 不处理。
	(默认值	Bit1:外部中断子程序中执行用户程序。0:任务中执行;1:中断中执行(该
	0x0000)	模式下,用户中断子程序中不能包含C语言功能块)。该模式一般应用在对
		外部信号实时性要求非常高的场合。
		Bit2: 是否提升外部中断优先级, 0: 不提升, 1: 提升(提升至最高)。

3)测试模式配置

编号	功能	说明
SFD4*	测试模式配置	一般用于控制器出现死机情况时,问题诊断。
	(默认值	Bit0: 是否使能测试模式。0:不使能;1:使能(ERR 灯会持续闪烁)。
	0x0000)	Bit1: ERR 灯闪烁状态。0: 1ms 任务中闪烁(1Hz); 1: 100us 中断闪烁(10Hz)。
		Bit2: 是否提高 100us 中断优先级。0:不提高;1:提高(提升至最高)。

4) | 映射

编号	功能	说明	备注
SFD10*	I00 对应 X**	输入端子0对应输入映像X**的编号	0xFF 表示端子坏,0xFE 表示端子空闲
SFD11*	I01 对应 X**		
SFD12*	I02 对应 X**		
•••••	••••		
SFD73*	I77 对应 X**	默认为77(八进制)	

5)0映射

编号	功能	说明	备注
SFD74*	O00 对应 Y**	输出端子0对应输出映像 Y**的编号	0xFF表示端子坏,0xFE表示端子空闲

编号	功能	说明	备注
		默认为0	
•••••	•••••		
SFD137*	O77 对应 Y**	默认为77(八进制)	

6) | 属性

编号	功能	说明	备注
SFD138*	I00 属性	输入端子0的属性	0: 正逻辑; 其他: 反逻辑
SFD139*	I01 属性		
•••••	•••••		
SFD201*	I77 属性		

7)高速计数

编号	功能	说明
SFD310	HSC0 单相计数边沿配置	0: 上升沿计数, 1: 下降沿计数, 2: 上升下降沿都计数
SFD311	HSC2 单相计数边沿配置	0: 上升沿计数, 1: 下降沿计数, 2: 上升下降沿都计数
SFD312	HSC4 单相计数边沿配置	0: 上升沿计数, 1: 下降沿计数, 2: 上升下降沿都计数
SFD313	HSC6 单相计数边沿配置	0: 上升沿计数, 1: 下降沿计数, 2: 上升下降沿都计数
SFD320	HSC0的倍频数	2:2 倍频;4为4倍频(AB相计数模式时有效)
SFD321	HSC2 的倍频数	同上
SFD322	HSC4 的倍频数	同上
SFD323	HSC6 的倍频数	同上
SFD324	HSC8 的倍频数	同上
SFD325	HSC10的倍频数	同上
SFD326	HSC12 的倍频数	同上
SFD327	HSC14 的倍频数	同上
SFD328	HCS16的倍频数	同上
SFD329	HCS18的倍频数	同上
SFD330	HSC 绝对/相对 选择位(100 段)	bit0 对应 HSC0, bit1 对应 HSC2, 以此类推, 一直到 bit9 对应 HSC18 0: 相对 1: 绝对
SFD331	100 段高速计数 中断循环	bit0 对应 HSC0, bit1 对应 HSC2, 以此类推, 一直到 bit9 对应 HSC18 0: 单次 1: 循环
SFD332	凸轮功能	bit0 对应 HSC0, bit1 对应 HSC2, 以此类推, 一直到 bit9 对应 HSC18 0:不使用凸轮功能 1:使用凸轮功能

8)扩展模块配置

编号	功能	说明
SFD340	扩展模块配置状态(#1#2)	第1、2个扩展模块配置状态
SFD341	扩展模块配置状态(#3#4)	第3、4个扩展模块配置状态
••••		
SFD347	扩展模块配置状态(#15#16)	第15、16个扩展模块配置状态
SFD348	BD 模块配置状态(#1#2)	第1、2个BD模块配置状态
SFD349	ED 模块配置状态(#1)	第1个 ED 模块配置状态
SFD350~SFD359	扩展模块配置	第1个扩展模块配置
SFD360~SFD369	扩展模块配置	第2个扩展模块配置
••••		

9)通讯

编号	功能	说明	
SFD600	COM1 自由格式通信缓冲位数	0: 8 位缓冲位 1: 16 位缓冲位	
SFD610	COM2 自由格式通信缓冲位数	0: 8 位缓冲位 1: 16 位缓冲位	
SFD620	COM3 自由格式通信缓冲位数	0: 8 位缓冲位 1: 16 位缓冲位	
SFD630	COM4 自由格式通信缓冲位数	0: 8 位缓冲位 1: 16 位缓冲位	
SFD640	COM5 自由格式通信缓冲位数	0: 8 位缓冲位 1: 16 位缓冲位	

附录 2. 指令一览表

附录 2 中将列出 XA310 系列控制器支持的所有指令,这些指令包括基本指令、应用指令、特殊功能 指令以及运动控制指令,这些指令所对应实现的系列范围也有所说明。

该部分只为用户可以快速查阅指令的功能。更加详细的关于指令的应用,请查阅《XD/XL系列 PLC 用户手册【基本指令篇】和【运动控制篇】》。

附录 2-1. 基本指令一览

助记符	功 能	助记符	功 能
LD	运算开始常开触点	ORDI	直接读取常闭触点,并联连接
LDI	运算开始常闭触点	OUTD	直接输出到触点
OUT	线圈驱动	ORB	串联回路块的并联连接
AND	串联常开触点	ANB	并联回路块的串联连接
ANI	串联常闭触点	MCS	新母线开始
OR	并联常开触点	MCR	母线复归
ORI	并联常闭触点	ALT	线圈取反
LDP	上升沿检出运算开始	PLS	上升沿时接通一个扫描周期
LDF	下降沿检出运算开始	PLF	下降沿时接通一个扫描周期
ANDP	上升沿检出串联连接	SET	线圈接通保持
ANDF	下降沿检出串联连接	RST	线圈接通清除
ORP	脉冲上升沿检出并联连接	OUT	计数线圈的驱动
ORF	脉冲下降沿检出并联连接	RST	输出触点的复位,当前值清零
LDD	直接从触点上读取状态	END	输入输出处理以及返回到第0步
LDDI	直接读取常闭触点	GROUP	指令块折叠开始
ANDD	直接从触点上读取状态,串联连接	GROUPE	指令块折叠结束
ANDDI	直接读取常闭触点,串联连接	TMR	定时
ORD	直接从触点上读取状态,并联连接		

附录 2-2. 应用指令一览

助记符	功 能	助记符	功能
CJ	条件跳转	SET	打开指定流程,关闭所在流程
CALL	子程序调用	ST	打开指定流程,不关闭所在流程
SRET	子程序返回	FOR	循环范围开始
STL	流程开始	NEXT	循环范围结束
STLE	流程结束	FEND	主程序结束
	娄	妆据比较	
LD = *1	开始(S1)=(S2)时导通	$AND <>^{*1}$	串联(S1)≠(S2)时导通
$LD>^{*1}$	开始(S1)>(S2)时导通	AND >= *1	串联(S1)≥(S2)时导通
$LD<^{*1}$	开始(S1)<(S2)时导通	AND <= *1	串联 (S1) ≤ (S2) 时导通
$LD \Leftrightarrow^{*_1}$	开始(S1)≠(S2)时导通	OR = 1	并联(S1) = (S2)时导通
LD >= *1	开始(S1)≥(S2)时导通	$OR>^{*1}$	并联(S1)>(S2)时导通
$LD \leq =^{\times_1}$	开始(S1)≤(S2)时导通	$OR < ^{*1}$	并联(S1) < (S2)时导通
AND = *1	串联(S1)=(S2)时导通	OR<>**1	并联 (S1) ≠ (S2) 时导通
AND > *1	串联(S1)>(S2)时导通	OR >= *1	并联 (S1) ≥ (S2) 时导通

助记符	功 能	助记符	功 能	
AND < *1	串联(S1) < (S2)时导通	OR <= *1	并联(S1) ≤ (S2) 时导通	
		数据传送		
CMP^{*_1}	数据的比较	EMOV	浮点数传送	
ZCP^{*_1}	数据的区间比较	$FWRT^{*_1}$	FlashROM 的写入	
MOV^{*_1}	传送	MSET	批次置位	
BMOV	数据块传送	ZRST	批次复位	
PMOV	数据块传送	SWAP	高低字节交换	
$FMOV^{*_1}$	多点重复传送	XCH^{st_1}	两个数据交换	
	¥ 5	数据运算		
ADD^{*_1}	加法	$MEAN^{*1}$	求平均值	
SUB^{*_1}	减法	$WAND^{*_1}$	逻辑与	
MUL^{*_1}	乘法	WOR^{*_1}	逻辑或	
DIV^{*_1}	除法	$WXOR^{*_1}$	逻辑异或	
INC^{*1}	加 1	CML^{st_1}	取反	
DEC^{*_1}	减 1	$\operatorname{NEG}^{st_1}$	求负	
数据移位				
SHL^{st_1}	算术左移	ROR^{*_1}	循环右移	
SHR^{st_1}	算术右移	SFTL^{st_1}	位左移	
LSL^{*_1}	逻辑左移	\mathbf{SFTR}^{*_1}	位右移	
LSR^{*_1}	逻辑右移	WSFL	字左移	
ROL^{*_1}	循环左移	WSFR	字右移	
	,	数据转换		
WTD	单字整数转双字整数	ASCI	16 进制转 ASC II	
FLT ^{**1}	16位整数转浮点数	HEX	ASCII转 16 进制	
FLTD ^{*1}	64 位整数转浮点数	DECO	译码	
INT ^{**1}	浮点转整数	ENCO	高位编码	
BIN	BCD 转二进制	ENCOL	低位编码	
BCD	二进制转 BCD			
	<u>}</u>	孚点运算		
ECMP*2	浮点数比较	SIN ^{*2}	浮点数 SIN 运算	
EZCP*2	浮点数区间比较	COS ^{**2}	浮点数 COS 运算	
EADD ^{**2}	浮点数加法	TAN ^{**2}	浮点数 TAN 运算	
ESUB ^{**2}	浮点数减法	ASIN ^{*2}	浮点数反 SIN 运算	
EMUL ^{**2}	浮点数乘法	ACOS ^{**2}	浮点数反 COS 运算	
EDIV ^{**2}	浮点数除法	ATAN ^{**2}	浮点数反 TAN 运算	
ESQR ^{**2}	浮点数开方			
	<u>ل</u>	寸钟运算		
TRD	时钟数据读取	TSUB	时钟数据减法运算	
TWR	时钟数据写入	HTOS	时、分、秒数据转换成秒	
MOV	精确时钟 BD 板数据读取	STOH	秒数据转换成时、分、秒	
ТО	精确时钟 BD 板数据写入	TCMP	时间(时、分、秒)比较指令	
TADD	时钟数据加法运算	DACMP	日期(年、月、日)比较指令	

【注】:

※1:如无特别说明,指令一般为 16 位,并且不具有 32 位指令形式。以※1 标识的指令具有 32 位指令 形式,一般 32 位指令的表达为其相应的 16 位指令前加"D",如 ADD 的 32 位指令为 DADD。

※2: 以※2标识的指令为32位指令,并且不具有16位指令形式。

66

附录 2-3. 特殊指令一览

助记符	功能	助记符	功能
定位控制			
PLSR ^{**2}	多段脉冲输出	STOP	脉冲停止
$PLSF^{*2}$	可变频率脉冲输出	GOON	脉冲继续
DRVI ^{**2}	相对单段脉冲输出	ZRN^{*2}	机械原点回归
DRVA ^{**2}	绝对单段脉冲输出		
	运	动控制	
DRV	快速定位	DRVR	快速定位(极坐标)
LIN	直线插补	CW	顺圆弧(圆心坐标)
CCW	逆圆弧(圆心坐标)	CW_R	顺圆弧 (圆半径)
CCW_R	逆圆弧 (圆半径)	ARC	三点圆弧
FOLLOW	随动(单相递增模式)	FOLLOW_AB	随动(AB 相模式)
	高ì	<u></u> 速计数	
CNT^{*_2}	单相高速计数	RST	高速计数器复位
$CNT_AB^{*_2}$	AB 相高速计数	DMOV^{*_2}	高速计数读取或写入
	高速ì	计数中断	
CNT^{*_2}	单相 100 段高速计数(带中断)	CNT_AB ^{**2}	AB相100段高速计数(带中断)
	ì	通讯	
COLR	MODBUS 线圈读	REGR	MODBUS 寄存器读
INPR	MODBUS 输入线圈读	INRR	MODBUS 输入寄存器写
COLW	MODBUS 单个线圈写	REGW	MODBUS 单个寄存器写
MCLW	MODBUS 多个线圈写	MRGW	MODBUS 多个寄存器写
SEND	自由格式通讯发送数据	RCV	自由格式通讯接收数据
CFGCR	串口参数的读取	CFGCW	串口参数的写入
精确定时			
STR ^{**2}	精确定时	STOP	停止精确定时
$DMOV^{*_1}$	读精确定时寄存器		
中断			
EI	允许中断	IRET	中断返回
DI	禁止中断		
助记符	功能	助记符	功能
BLOCK			
SBSTOP	停止 BLOCK 的运行	WAIT	等待
SBGOON	继续执行被暂停的 BLOCK	FROM	读取模块/BD 数据
ТО	写入模块/BD 数据		
其他			
PWM^{*_1}	脉宽调制	FRQM	频率测量
PID	PID 运算控制	NAME_C	C函数功能块

【注】:

※1: 以※1 标识的指令为 32 位指令,并且不具有 16 位指令形式,其他指令为 16 位。

※2: 表格中不包含 X-NET 和 Etnernet 通讯指令,请查阅《X-NET 总线用户手册》、《基于以太网的 TCP IP 通讯用户手册》。

附录 3. 故障排除指南

1. 开机异常

- 1) 按电源键开机后,电源指示灯不亮
- a. 查看控制器连接是否正确, 电源插座是否有电;
- b. 检查控制器电源适配器, 插拔电源线、显示数据线及键盘鼠标线,
- 确认显示器与主机连接是否正确;
 - c. 检查电源插头正负极是否反接。
 - 2) 电源指示灯已亮,显示器没有显示
 - a. 检查显示器电源及开关;
 - b. 检查显示器数据线是否接触不良;
 - c. 如采用 DisplayPort 或 VGA 转换器, 更换其他品牌转换器;
 - d. 观察键盘与鼠标指示灯,如键盘指示灯、鼠标指示灯已亮,更换显示器排查。
 - 3) 开机后鼠标、键盘均不能使用
 - a. 看是否键盘锁锁定, 解除键盘锁;
 - b. 如果不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确;
 - c. 检查是否接有键盘鼠标一分二转接头, 若有就将键盘、鼠标反接使用;
 - d. 更换一分二接头;
 - e. 更换鼠标和键盘。

2. 系统在运行过程中死机或蓝屏

- 1) 查看控制器是否温度过高;
- 2) 查看是否安装了错误的或者过期的驱动程序;
- 3) 查看系统中是否感染病毒;
- 4) 系统文件或者应用程序以及磁盘是否损坏。

3. 无法正确安装设备驱动程序

- 1) 查看驱动程序是否是正确和最新;
- 2) 驱动程序是否需要该操作系统的补丁程序的支持;
- 3) 其它设备占用的资源是否和需要驱动的设备占用的资源有冲突;
- 4) 若是外围设备,换一个插槽并重装驱动;
- 5) 更换设备并重装驱动程序。

手册更新日志

本手册的资料编号记载在手册封面的右下角,关于手册改版的信息汇总如下:

序号	资料编号	章节	更新内容
1	IC01 20210526 1.0	-	第一版手册发布
2	IC01 20221219 1.1	-	A310 更新为 XA310,相关规格进行更新




地址: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号

总机: 0510-85134136 传真: 0510-85111290 网址: www.xinje.com 邮箱: xinje@xinje.com

微信扫一扫,关注我们

全国技术服务热线: 400-885-0136