## 软件安装

XINJE Vision Studio视觉软件需要安装两个安装包:

- 编辑软件: studio\_3.4.2.1031.exe;
- 运行软件: runtime\_3.4.2.1031.exe;

两个安装包安装方法相似,下面以studio\_3.4.2.1031.exe为例:

1、双击安装包.exe文件,在跳出的安装向导窗口中,点击下一步;



2、在"选择目标位置"窗口中点击"浏览"按钮并设置安装路径,点击"下一步"(如 果在默认路径下安装,请直接点击下一步);



3、在"选择附加任务"窗口中,勾选创建桌面快捷方式,并点击"下一步";



4、在"准备安装"窗口中点击"安装";

😋 安装 - XINJE Vision Studio 3.4 Pro	-		×
<b>准备安装</b> 安装程序现在准备开始安装 XINJE Vision Studio 3.4 Pro 到 中。	您的电	脑	Ð
单击"安装"继续此安装程序。如果您想要回顾或改变设置, 步"。	青单击	"上一	
目标位置: C:\Program Files\XINJE Vision Studio 3.4 Pro			^
开始菜单文件夹: XINJE Vision Studio 3.4 Pro			
附加任务: 附加快捷方式: 创建桌面快捷方式(D)			
			~
<		>	
〈上一步(12) 安装(12)		取	消

5、稍等片刻;

🐼 安装 - XINJE Vision Studio 3.4 Pro	_	×
<b>正在安装</b> 安装程序正在安装 XINJE Vision Studio 3.4 Pro 到您的 待。	电脑中,请等	
正在解压缩文件 C:\Program Files\XINJE Vision Studio 3.4 Pro\HandEy	eCalibrate. dl	1
		取消

6、安装加密狗驱动,点击开始安装,如需更换安装路径,请点击"自定义选项"(如果 您已安装该驱动,则将不会跳出此窗口)。安装完毕后,请关闭窗口;



7、安装VC库,在跳出的窗口中勾选"我同意许可条款和条件",点击安装。安装好后请点击"关闭"按钮(如果您已安装VC库,则将不跳出该窗口);



8、此时,该视觉软件将安装完成,请点击"完成"按钮。(如果您勾选"运行XINJE Vision Studio 3.0 pro",点击"完成"后将自动打开软件)。



## 软件授权

软授权码可以在不同机器上使用,但是不能同时使用。 软件授权步骤如下:

1、双击打开桌面上的加密狗驱动;



2、在打开的界面中点击"云/软锁",点击授权码在线激活;

0	区域:中国 ~			版本; v2	4.0.55305(2.4.0.55305)	常见问题	-	×
න	😂 云账号	+						
	() 软锁	*						
(1) (1) (1)	》 本地软额		许可信息					
			8 账号/主机:	本地	自软链			
6814403			🛗 主机IP:	10.	3.18.69			
			合 许可:	0	赛			
510054XI#			② 正常:	0	赛			
20			⊙ 已过期:	0	音			
服务设置			刷新					
- California			生成离线绑定c20	这件	导入离线病	定d2c文件		
			授权码在线激	活	授权码网页兑换			
C <sup>O</sup>								

3、复制授权码,并点击"激活"。

授权码: e.g:1234	5678-ABCD+DCBA	激活
刷新		
授权码	家長制授权码,并点击	"激活"